



RAV-NET Rafał Kurzyna
ul. Geodetów 6/143, 02-396 Warszawa
tel. +48 692 44 94 74, e-mail: info@windy-schodowe.pl
<http://www.windy-schodowe.pl>
NIP: 722-146-23-23, Regon: 140243228
mBank 62 1140 2004 0000 3402 6095 7666

Przygotowanie miejsca instalacji pod krzesło schodowe Acorn

Instalacja krzeselka schodowego Acorn nie wymaga praktycznie żadnych przygotowawczych prac budowlanych.

Kompletny zestaw instalacyjny windy krzeselkowej Acorn składa się z siedziska (krzeselka), wagonika jezdnego, toru jezdnego (szyny), ładowarki, pilotów oraz elementów nośnych (łapy mocujące lub słupki oraz zestawu śrub).

Przed rozpoczęciem montażu krzesła schodowego należy zmierzyć schody zgodnie z instrukcją pomiaru schodów. Wszelkie prace budowlane przy schodach powinny być ukończone.

Krzesło schodowe Acorn może poruszać się schodach o kącie nachylenia od 25 do 55 stopni. Minimalna szerokość schodów to ok. 65 cm.

Montaż szyny jezdnej możliwy jest na schodach betonowych, drewnianych lub metalowych. Wykończenie schodów może być w miarę dowolne - drewno, ceramika, wykładzina.

Tor jezdny można montować po prawej lub lewej stronie schodów, jednak zaleca się aby w czasie jazdy za plecami użytkownika znajdowała się ściana.

Ładowarkę należy zamontować w pobliżu szyny, w odległości około 1 metra. Ładowarka powinna być podłączona do gniazda zasilającego 230V~50 Hz poprzez listwę zasilającą posiadającą zabezpieczenie prądowe oraz przepięciowo-impulsowe. Gniazdko zasilające powinno znajdować się w pobliżu górnego miejsca postoju krzesła (miejsca parkingowego).

Do gniazda zasilającego należy doprowadzić przewód 2x1,5mm z rozdzielni głównej budynku. W punkcie poboru prądu zainstalować należy wyłącznik 25A różnicowo-prądowy o prądzie zadziałania IDN30mA oraz wyłącznik samoczynny B16A.

W przypadku jakichkolwiek przytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi wskazówkami prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.